

EV-97 Evektor Eurostar
SE-VAR 08-06-22

Checklista

Före motorstart

Pedaler.....INSTÄLLDA
Säkerhetsbälten.....PÅTAGNA
Transponder.....STBY
Huvudström.....TILL
Avionik (3 st)& elförbr (ej EFIS/GPS)..FRÅN
Bränslemätare.....KONTR
Huv.....STÄNGD & SPÄRRAD
Bränslekran.....ÖPPEN
Bränslepump.....TILL & KONTR
Gasreglage & choke.....INSTÄLLDA
Switchbox & tändning.....TILL
Propellerområdet.....FRITT

Efter motorstart

Oljetryck.....KONTR
Motorvarv 2500-2750.....INSTÄLLT
Bränslepump.....FRÅN
Generator.....KONTR
Avionik.....TILL
Höjdmätare.....INSTÄLLD
Choke.....INNE & LÅST

Motoruppkörning/Före start

Oljetemp >50°C.....KONTR
Tändsystem (3850rpm).....300/115 KONTR
Motorinstr & varningslampor.....KONTR
Tomgångsvarvskontroll.....UTFÖRD
Tändsystem.....BÅDA
Höjdtrim.....INSTÄLLD
Klaff.....STARTLÄGE
Alla tre rodren.....KONTR
Motor- & flyginstr....KONTR & INSTÄLLDA
Transponderkod.....INSTÄLLD
Nödförfaranden.....MEMORERADE
-----när du ställer upp-----
Bränslepump.....TILL
Transponder.....ALTITUDE
Kompass vs. bana.....KONTR

Stigning

Rotationsfart.....40 KIAS
Stigning.....55-62-70 KIAS
Klaff.....UPP
Bränslepump.....FRÅN
Motorvarv.....KONTR
Motorinstrument.....KONTR

Landning

Säkerhetsbälten.....ÅTDRAGNA
Bränslepump.....TILL
Motorinstrument.....KONTR
Klaff.....UTFÄLLD
Tröskelfart.....>50 KIAS

Efter landning

Klaff.....UPP
Bränslepump.....FRÅN
Transponder.....STBY

Parkering/Kupering av motorn

Avionik (4 st) & elförbrukare.....FRÅN
Tändsystem/Nyckel.....FRÅN/UR
Huvudström.....FRÅN

Nödchecklista motorbortfall

Fart.....60 KIAS
Landningsfält.....VÄLJ
Bränslekran.....ÖPPEN
Bränslepump.....TILL
Choke.....STÄNGD
Tändsystem.....KONTR
Nödmeddelande.....SÄND
Transponder.....7700
ELT.....ON

Vid nödlandning:

Bränslekran.....FRÅN
Tändsystem.....FRÅN
Huvudström.....FRÅN
Säkerhetsbälten.....ÅTDRAGNA