

DA-20 Diamond Katana

SE-LYB

10-06-17

Checklista

Före motorstart

Pedaler.....INSTÄLLDA
Parkeringsbroms.....ANSATT
Bränslekran.....ÖPPEN
Säkringar.....TILL
Säkerhetsbälten.....PÅTAGNA
Avionik & elförbrukare.....FRÅN
Transponder.....STBY
Förgasarfövärmning.....FRÅN
Propellerreglage.....FULLT FRAM
Huvlås.....STÄNGDA
Huvudström.....TILL
Antikollisionsljus.....TILL
Bränslepump.....TILL
Indikering bränsletryck & huvlås.....SLÄCKTA
Bränslemängd.....KONTR
Gasreglage & Choke.....INSTÄLLDA
Propellerområdet.....FRITT

Efter motorstart

Motorvarv.....MAX 1500
Oljetryck.....KONTR
Bränslepump.....FRÅN
Avionik.....TILL & INSTÄLLD
Indikering bränsletryck & laddn....TEST/SLÄCKTA
Höjdmätare.....INSTÄLLD
Horisontgyro.....UPPREST
Choke.....FRÅN

Före start

Parkeringsbroms.....ANSATT
Oljetemp.....GRÖNT OMRÅDE
Tändsystem (1800 rpm).....150/50 KONTR
Förgasarfövärmning.....KONTR
Propelleromställning 3 ggr.....50-250 KONTR
Flyg- & motorinstr.....KONTR
Tomgångskontroll.....UTFÖRD
Klaff.....KONTR & INSTÄLLD
Trim.....INSTÄLLD
Alla tre rodren.....KONTR
Tändsystem.....BÅDA
Förgasarfövärmning.....FRÅN
Propellerreglage.....FULLT FRAM
Transponderkod.....INSTÄLLD
Nödförfarande.....MEMORERADE
-----när du ställer upp-----
Bränslepump.....TILL
Transponder.....ALT
Kursgyro vs. bana.....KONTR
Starttid.....NOTERAD

Stigning

Rotationsfart.....51KIAS
Stigning.....57-65-70 KIAS
Stigeffekt.....INSTÄLLD
Klaff.....UPP
Bränslepump.....FRÅN
Motorinstrument.....KONTR

Landning

Säkerhetsbälten.....ÅTDRAGNA
Motorinstrument.....KONTR
Bränslepump.....TILL
Propellerreglage.....MAX KONT
Förgasarfövärmning.....TILL
-----på final-----
Klaff.....UTFÄLLD
Propellerreglage.....FULLT FRAM
Förgasarfövärmning.....FRÅN
Tröskelfart.....57 KIAS

Efter landning

Klaff.....UPP
Bränslepump.....FRÅN
Transponder.....STBY

Parkering/Kupering av motorn

Parkeringsbroms.....ANSATT
Avionik & elförbrukare.....FRÅN
Tändsystem/nyckel.....FRÅN/UR
Antikollisionsljus.....FRÅN
Huvudström.....FRÅN
ATS-färdplan.....AVSLUTAD

Nödchecklista motorbortfall

Fart.....60 KIAS
Klaff.....STARTLÄGE
Landningsfält.....VÄLJ
Bränslepump.....TILL
Förgasarfövärmning.....TILL
Choke.....FRÅN
Propellerreglage.....FULLT FRAM
Tändsystem.....KONTR
Bränslekran.....ÖPPEN
Nödmeddelande.....SÄND
Transponder.....7700
ELT.....ON

Vid nödlandning:

Bränslekran.....STÄNGD
Tändsystem.....FRÅN
Huvudström.....FRÅN
Säkerhetsbälten.....ÅTDRAGNA